

STARARC

Elektrické vyjiskřovací pero **STARARC** umožňuje značit kovové povrchy. Elektroda při styku s kovem způsobí jiskření, které vypaluje značený materiál. **Značení je pouze povrchové a dobře čitelné.** Tento způsob značení je vhodný na křehké povrchy, u kterých hrozí riziko deformace, a tudíž neumožňují použít mikroúderovou techniku.

Charakteristika:

- Tělo nástroje: průměr 60mm, délka 185 mm
- Napětí: 12V střídavé (dodávané s trafem)
- Délka napájecího kabelu k trafu 1,4 m
- Délka napájecího kabelu k peru 1,6 m
- Elektroda o průměru 2 mm a délce 20 mm
- Hmotnost: 440 g



Videoukázka

