

ČÍSLOVACÍ HLAVY RUČNÍ, POLOAUTOMATICKÉ, AUTOMATICKÉ

Tyto přístroje namontované na lisy dovolují značení ve velkých sériích kovového nebo plastového materiálu.

CHARAKTERISTIKA

- ❑ Ocelová klec černěná s otvorem se závitem M 12 pro uchycení na lis.
- ❑ 2 – 10 razících kroužků z ušlechtilé oceli niklované.
- ❑ Zrcadlově převrácené číselné znaky od 0 do 9 vč. jedné neutrální pozice nebo abeceda od A do Z na třech kroužcích.
- ❑ Výška číslic (písma) : 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

NABÍZÍME TŘI VERZE

❑ AUTOMATICKÁ NU3

Délka zdvihu : 26 mm
s adaptérem.



❑ POLOAUTOMATICKÁ NU14

Ruční nastavování číslic pomocí kláves.



❑ RUČNÍ NU4

Ruční blokování a odblokování kroužků.

