

## AUTOMATICKÝ DŮLČÍK

Tento důlčík odstraňuje používání kladiva a umožňuje stejnoměrné značkování. Úder je způsoben uvolněním pružiny jednoduchým zatlačením vroubkované hlavičky. Hrot je možno nahradit různými nástavci.



### CHARAKTERISTIKA

#### AUTOMATICKÝ DŮLČÍK:

- ❑ Síla úderu je nastavitelná pootočením vroubkované hlavičky.
- ❑ Síla úderu : min. 11 kg, max 22 kg
- ❑ Plastiková krytka pro ochranu dlaně.

#### Vyměnitelné NÁSTAVCE dodávané na objednávku:

- ❑ Nástrojová ocel o tvrdosti 59-61 HRC, niklováno.
- ❑ Ostrý profil.
- ❑ Výška : 2,5 mm.
- ❑ Text : A-Z, 0-9 nebo znaky dle tabulky

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | ♥ | △ | ♣ | ▲ | ☆ | ◇ | ○ | + | ✕ | △ |
| 2  | ⊠ | ♠ | ⊞ | ☼ | ☾ | + | ∞ | ☾ | ☺ | ✕ |
| 3  | ☆ | ⊞ | ⊝ | ⊥ | ▲ | ⊙ | + | ⊞ | ∞ | ☺ |
| 4  | ⊞ | ♣ | ⊞ | ⊞ | ∇ | ♠ | ⊞ | ↑ | + | ♠ |
| 5  | ∇ | ♠ | + | ⊞ | ✕ | ↑ | ♠ | ∞ | ∞ | ⊞ |
| 6  | □ | ♠ | ⊞ | ⊞ | ☺ | ♠ | ∞ | ∞ | ⊞ | ∞ |
| 7  | ♠ | ♠ | ♠ | ⊞ | ♥ | ⊞ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
| 8  | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ⊞ | ♠ | ♠ | ♠ | ⊞ | ♠ |
| 9  | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
| 10 | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |