

FRAPR 2000

Pneumatické pero určené k profesionálnímu použití umožňuje psát a kreslit tak snadno, jako běžným perem. Značení je **hluboké** a tudíž **velmi odolné**. Má širokou paletu použití, od **značení skla až po značení oceli (63 HCR)**. Je zvláště užitečné tehdy, když značení musí být provedeno **rychle** a kdy použití tradičních přístrojů je příliš zdlouhavé a nákladné.

Charakteristika:

- Tlak při provozu: 2 - 8 barů, dle materiálu
- Doporučujeme používat suchý a čistý vzduch bez obsahu oleje
- Rychlá frekvence mikroúderů umožňuje plynulé značení
- Hadice Rilsan červená: 6 x 1500 mm - s ochrannou pružinou
- Kovová hlavní část: 14 x 120 mm
- Hrot vysoké kvality je vyroben z wolframu
- Snadné odmontování v případě nutnosti nabroušení
- Zvuková hladina: 69 dB (A)
- Hmotnost: 68 g



Videoukázka

